

Instructions for Use

YOUR EYES ARE PRECIOUS

Please read about your new contact lenses' Instruction for use
IMPORTANT

DESCRIPTION

SEED Iris lens shows spherical lens design and available as a spherical lens for single vision.

This lens material is a copolymer of 2-hydroxyethyl methacrylate, 2-hydroxypropyl methacrylate and dimethacrylate compound containing urethane. Furthermore, the lens contain a staining area that is imitated a natural iris pattern, and colored with one or more of the azo pigment.

INTENDED USE

Correction of vision for refractive error eye and aphakic eye, and central opacity in the special patient (albinism, leucoma, iris coloboma, iris deformity, heterochromia iridis, dilated pupil, photophobia, bullous keratitis), cosmetic of auxiliary function of iris, reduction of photophobia and reduction of pain.

INDICATIONS

SEED Iris lens is daily wear soft contact lenses. Please use only while awake and remove before sleeping. After removing your lenses from your eyes, follow the proper lens care regimen using either a chemical disinfection system.

INSTRUCTIONS OF USE

• Instructions on handling lenses

1. Keep your fingernails short and smooth to avoid scratching your eye or your lenses.
2. Always wash your hands with soap and rinse carefully before handling your lenses. Lenses may become contaminated if you do not wash your hands properly.
3. Always handle your lenses somewhere that is well-lit, clean and sterile.
4. Your contact lenses may become damaged depending on how you handle them.

• Checking the lenses

1. Check which lens is for the right eye and which lens is for the left eye.
2. Hold the edges of the lens from the side and gently move up and down to remove the liquid.
3. Put the concave surface on the index finger of your dominant hand and check which is the right side and which is the wrong side of the lens. A lens has a right side and a wrong side.

Ensure that the lens is not inside out. Place the lens on your right index finger and verify the shape. (fig. 1 and 2)



4. Check if there is anything wrong with the lens, for example, deformation, discolouration, foreign matter, damage, scratches and dirt, and do not wear the lens if there is anything wrong with it.

• Inserting lenses

1. Put the lens onto your finger, and, with the middle finger of the same hand, pull down your lower eyelid. With the index finger of your other hand, pull up your top eyelid. If you put your finger on your eyelash line, you can open your eye wide.
2. Look in the mirror so that your cornea comes into the center of your eye. Slightly bring the lens close to your eye and put it gently in place, still looking in the mirror. If you glance upwards when doing this, the lens will not be properly centered on your cornea.
3. When you have placed the lens properly on the cornea, slowly remove your index finger and then remove your fingers which had been holding your eyelids, starting with the bottom lid first and then the top lid. If you remove your fingers quickly and blink your eye shut, the lens may change position or fall out.
4. Check in the mirror that the lens is on top of your cornea and, covering the opposite eye with your hand, check your sight in your right and left eyes.

Follow the same procedure to fit the lens in your other eye.

• Removing the lenses

1. Check the position of the lens in the mirror.
2. Looking straight in the mirror, hold the mirror upward and look at the eye reflected in the mirror.
3. With your middle finger, slowly pull your lower lid down, and with the index finger of the same hand, move the lens down from the cornea.
4. In this position, use the pads of your thumb and index finger to gently take hold of the bottom of the lens. To avoid scratching your eye, take care not to touch your eye directly with the tips of your fingers or your fingernails.

If you are unable to remove the lens, blink several times and then try again.

• Lens care

1. Since protein and lipids in your tears will become attached to the surface of your contact lenses as you wear them, it is important to follow the lens care regimen for washing, rinsing, disinfecting and storing your lenses. Failure to follow the lens care regimen causes lenses to become dirty and may result in serious eye disorder or eye infection.
2. Use lens care products suitable for soft contact lenses. You can use either a chemical or heat disinfection system.
3. Use lens care products according to their accompanying booklet or instructions.
4. The extent to which lenses become dirty varies from person to person. If your lenses tend to become dirty, try rubbing your lenses with a cleaning solution or using a protein removal liquid.
5. When following the lens care regimen, use a plug or contact lens sink mat to prevent the lenses from being washed away.
6. Replace your lens case roughly every one or two months. Prolonged use will result in a proliferation of bacteria due to the build-up of dirt, rendering disinfection inadequate and leading to eye disorders.

CONTRAINDICATIONS

1. Medical conditions

Acute and sub-acute inflammation of the anterior eye, Eye infection, Uveitis, Reduced corneal sensitivity, Dry eye or lacrimal apparatus disease to an extent that poses a problem for wearing lenses, Eyelid disorder, Allergy to an extent that affects the wearing of lenses, Other diseases which would hinder use of contact lenses

2. Environmental conditions

Anyone living or working in dry environments Anyone living or working in an environment where dust or chemicals are likely to enter the eye

3. Personal qualities

Anyone who cannot follow the recommendations of their eye care practitioner, anyone who cannot use contact lenses properly, anyone who fails to attend regular check-ups, anyone who cannot follow the hygiene routine required to wear contact lenses, anyone who has an extremely nervous disposition

WARNINGS

- Even when used properly, they may cause eye disorders such as the following, and if left untreated, these eye disorders may become serious or may result in loss of sight. To wear your contact lenses safely, be sure to read this booklet carefully and to follow the instructions of your eye care practitioner and the proper methods for handling contact lenses.

Example for eye disorders

- Corneal edema
- Corneal ulcer
- Corneal infiltration
- Corneal epithelial erosion
- Keratitis (including infectious keratitis)
- Conjunctivitis (including giant papillary conjunctivitis)
- Possibility of changing the shape of the cornea
- Possibility of speeding up reduction in corneal endothelial cells

- Lenses may be damaged or become damaged. If you have inadvertently worn a lens which is damaged or otherwise faulty, or if a lens becomes damaged while you are wearing it, remove the lens immediately and consult your eye care practitioner immediately, regardless of whether you have any subjective symptoms.

PRECAUTIONS

- Be sure to read this booklet carefully before using your contact lenses, and if you are in any doubt about the terms or information contained herein, please consult your eye care practitioner for clarification before using the lenses.

Retain this document for future reference.

1. Do not wear contact lenses that are damaged
2. Do not wear contact lenses for longer than the recommended wearing period
3. Use contact lenses properly in accordance with recommended methods for handling contact lenses
4. Always attend regular contact lens check-ups
5. If you experience any problem at all, consult your eye care practitioner immediately
6. Avoid rubbing your eyes while wearing lenses, as this may result in scratches to your eyes or displacement of the lenses.
7. Do not mix up right and left lenses, as doing so may result in impairment of vision and discomfort.
8. Make sure you have appropriate glasses to use in case you are unable to wear your contact lenses due to the condition of your eyes or for other reasons, or after you have worn your lenses for the wearing period recommended by your eye care practitioner. Continuing to wear your contact lenses regardless may cause eye disorders or other problems.
9. Do not wear contact lenses for driving or operating machinery until you are used to them.
10. If a lens becomes decentered or falls out while you are driving or operating machinery, stop driving or operating the machinery promptly after making sure that it is safe to do so.
11. Follow the instructions of your eye care practitioner if using eye drops while wearing contact lenses.
12. Do not allow cosmetics, pharmaceuticals or other substances to come into contact with your lenses. If cosmetics (eyeliner, cleansing products, etc.) become attached to your lenses through your tears, this may result in discolouration or deterioration in the quality of the lenses, making them unusable.
13. When your eyes are exposed to strong wind (when riding a motorbike or bicycle, skiing, in strong wind, etc.) always use some kind of protection against the wind such as sunglasses or goggles. Failure to do so may result in uncomfortably dry lenses or the loss of a lens.
14. Always remove your lenses for swimming, as failure to do so may result in toner before purchasing lens care products overseas.
15. If solvents such as household detergents get in your eyes, remove your lenses immediately, and consult your eye care practitioner. In such cases, it is advisable to not rely on your own judgment in deciding to use eye drops, etc.
16. Never wear someone else's lenses or give your lenses to someone else, as this may result in problems such as use of the wrong lenses or eye disorders.
17. Do not wear on top of other lenses, as doing so may result in problems such as eye disorders.
18. Do not use anything other than lens care products (for example, tap water) to care for your lenses. Also do not use a mixture of different types of lens care products, as this may result in eye disorders or cause deformation of the lenses, making them unusable.
19. Users who find it difficult to insert or remove contact lenses themselves such as children or elderly people should consult their eye care practitioner for appropriate guidance.
20. Pregnant women may experience some difficulty wearing contact lenses that were once comfortable or experience a temporary deterioration in their vision, and they should seek appropriate guidance where necessary.
21. People who suffer with allergies may be more prone to diseases of the eyes and skin than other users, and they should seek appropriate guidance where necessary.
22. Use of contact lenses may be affected by illness, pregnancy, childbirth, use of medications, physical condition, eye conditions, and living environment. The conditions in which you wear contact lenses may also change after you have started wearing contact lenses. Always seek appropriate guidance where necessary.

POTENTIAL ADVERSE EFFECTS

~Until you are used to your lenses~

~Until you are used to your lenses, you may experience symptoms such as the following. Symptoms vary from person to person but will gradually diminish as you become used to your lenses. However, if you experience acute symptoms or if symptoms persist, stop wearing your lenses and promptly consult your eye care practitioner

- Slight discomfort
- Slightly bloodshot eyes
- Unstable vision
- Watery eyes
- Itchy eyes

MATA ANDA BERSHAGA
Sila baca tentang kanta lekak baru anda
Arahan penggunaan
PENTING

PENERANGAN

Kanta SEED IRIS menunjukkan rekabentuk kanta sfera boleh didapati sebagai kanta sfera untuk penglihatan tunggal. Bahan kanta adalah copolymer 2-hydroxyethyl methacrylate, sebatian 2-hydroxypropyl methacrylate and dimethacrylate mengandungi urethane. Selain itu, kanta mengandungi kawasan yang seakan corak iris yang semulajadi, dan diwarnakan dengan satu atau lebih azo pigment.

TUJUAN PENGGUNAAN

Pembetulan penglihatan untuk mata refractive error dan mata aphakic, dan central opacity pada pesakit khusus (albinism, leucoma, iris coloboma, iris deformity, heterochromia iridis, dilated pupil, photophobia, bullous keratitits), iris fungsi tambahan kosmetik, pengurangan photophobia dan pengurangan sakit.

PETUNJUK

Kanta SEED IRIS adalah kanta pelekak lembut untuk kegunaan harian. Sila gunakan semasa berjaga dan tanggalkan sebelum tidur. Selepas menanggalkan kanta daripada mata, ikut dengan teliti regimen penjagaan kanta menggunakan sama ada sistem pembasmian kimia.

ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN (Arahan mengenai pengendalian kanta)

1. Pastikan kuku jari anda pendek dan lincin untuk mengelakkan calar pada mata atau kanta anda.
2. Sentiasa cuci tangan anda dengan sabun dan bilas dengan teliti sebelum mengendalikan kanta anda. Kanta mungkin tercemar jika anda tidak mencuci tangan dengan betul.
3. Sentiasa mengendalikan kanta anda di tempat yang terang, bersih dan steril.
4. Kanta pelekak anda mungkin rosak bergantung pada cara anda mengendalikannya.
- Memeriksa kanta
 1. Periksa kanta yang mana untuk mata kanan dan yang mana untuk mata kiri.
 2. Pegang tepi kanta dari sisi dan perlahan-lahan bergerak ke atas dan ke bawah untuk mengeluarkan cecair.
 3. Letakkan permukaan cekung pada jari telunjuk tangan dominan anda dan periksa yang mana sisi kanan dan yang mana sisi kanta yang salah. Kanta mempunyai sisi kanan dan sisi yang salah.
 4. Pastikan kanta tidak terbalik. Letakkan kanta di jari telunjuk kanan anda dan sahkan bentuknya. (rajaah 1 dan 2)



rajaah 1

rajaah 2

5. Periksa sama ada anda yang tidak kena pada kanta, misalnya, perubahan bentuk, perubahan warna, benda asing, kerosakan, calar dan kotoran, dan jangan memakai kanta jika anda yang tidak kena denganya.

• Memakai kanta

1. Letakkan kanta ke jari anda, dan, dengan jari tengah tangan yang sama, tarik kelompok mata bawah anda. Dengan jari telunjuk tangan anda yang lain, tarik kelompok mata atas anda. Sekiranya anda meletakkan jari pada garis bulu mata, anda boleh membuat kanta anda dengan lebar.
2. Uhat di cermin sehingga kornea anda masuk ke tengah mata anda. Perlahan-lahan bawa kanta ke mata anda dan letakkan di tempatnya dengan lembut, masih melihat ke cermin. Sekiranya anda melihat ke atas ketika melakukan ini, kanta tidak akan terpasut pada kornea anda dengan betul.
3. Apabila anda meletakkan kanta dengan betul pada kornea, lepaskan perlahan jari telunjuk anda dan kemudian keluarkan jari-jari anda yang telah memegang kelompok mata anda, mulakan dengan kelompok bawah terlebih dahulu dan kemudian kelompok atas. Sekiranya anda mengeluarkan jari dengan cepat dan mengedipkan mata, kanta mungkin berubah kedudukan atau terjatuh.
4. Periksa di cermin bahawa kanta berada di atas kornea anda dan, menutup mata yang bertentangan dengan tangan anda, periksa penglihatan anda di mata kanan dan kiri.
5. Ikuti prosedur yang sama untuk memakai kanta di mata anda yang lain.

• Menanggalkan kanta

1. Periksa kedudukan kanta di cermin.
 2. Melihat lurus di cermin, pegang cermin ke atas dan lihat mata yang terpancut di cermin.
 3. Dengan jari tengah anda, perlahan-lahan tarik kelompok mata ke bawah, dan dengan jari telunjuk tangan yang sama, gerakan kanta ke bawah dari kornea.
 4. Dalam kedudukan ini, gunakan tapak ibu jari dan jari telunjuk anda untuk memegang bahagian bawah kanta dengan lembut.
 - Untuk mengelakkan mengaru mata, berhati-hatilah untuk tidak menyentuh mata anda secara langsung dengan hujung jari atau kuku jari anda.
- Sekiranya anda tidak dapat menanggalkan kanta, kelip beberapa kali dan kemudian cuba lagi.

• Penjagaan kanta

1. Oleh kerana protein dan lipid di dalam air mata anda akan melekat pada permukaan kanta lekak semasa anda memakainya, penting untuk mengikut rejimen penjagaan kanta untuk membiak, membiak, membiak kuman dan menyingkap kanta anda. Kegagalan mengikut rejimen penjagaan kanta menyebabkan kanta menjadi kotor dan boleh mengakibatkan gangguan mata yang serius atau jangka panjang.
2. Gunakan produk penjagaan kanta yang sesuai untuk kanta pelekak lembut. Anda boleh menggunakan sistem pembasmian kuman kimia.
3. Gunakan produk penjagaan kanta mengikut risalah atau arahan yang disertakan.
4. Sejahter mana kanta menjadi kotor berbeza mengikut individu. Sekiranya kanta anda menjadi kotor, cuba gosokkan kanta anda dengan larutan pembersih atau gunakan cecair pembersih. Sekiranya kotoran tidak terdapat, walaupun anda belum memakai kanta selama dua minggu penuh, gantilah dengan baru.
5. Semasa mengikuti rejimen penjagaan kanta, gunakan palam atau tika sink kanta pelekak untuk mengelakkan kanta cair.
6. Ganti kanta anda kira-kira setiap satu atau dua bulan. Penggunaan yang berpanjangan akan mengakibatkan percambahan bakteria akibat penumpukan kotoran, menjadikan pembasmian kuman tidak mencukupi dan menyebabkan gangguan mata.

KONTRAINDIKASI

1. Keadaan Perubatan

Keradangan akut dan subakut pada mata anterior, Jangkitan mata, Uveitis, Berkurangnya kepekaan kornea, Penyakit mata kering atau penyakit alat laikmal sehingga menimbulkan masalah untuk memakai kanta, Gangguan kelopak mata, Aleri sehingga mempengaruhi pemakaian kanta, Penyakit lain yang akan menghalang penggunaan kanta pelekak

2. Keadaan Persekitaran

Sesiapa yang tinggal atau bekerja di kawasan kering. Sesiapa yang tinggal atau bekerja di persekitaran di mana habuk atau bahan kimia cenderung untuk memasuki mata.

3. Kualiti Peribadi

Sesiapa yang tidak dapat mengikuti cadangan pengalaman penjagaan mata mereka, sesiapa yang tidak dapat menggunakan kanta pelekak, sesiapa yang gagal menjalani pemeriksaan berkala, sesiapa yang tidak dapat mengikuti rutih kebersihan yang diperlukan untuk memakai kanta lekak, sesiapa yang ada keresahan yang tinggi.

AMARAN

• Walaupun digunakan dengan betul, ia boleh menyebabkan gangguan mata seperti yang berikut, dan jika tidak dirawat, gangguan mata ini boleh menjadi serius atau boleh mengakibatkan kehilangan penglihatan. Untuk memakai kanta lekak anda dengan selamat, pastikan anda membaca arahan penggunaan ini dengan teliti dan mengikuti arahan pengalaman penjagaan mata anda dan kaedah mengendalikan kanta pelekak yang betul.

Contoh untuk gangguan mata

- Edema kornea • Ulser kornea • Penyusutan kornea • Hakis epitel kornea
- Keratitis (termasuk keratitis berjangkit) • Konjungtivitis (termasuk giant konjungtivitis papillary)
- Kemungkinan mempercepat pengurangan sel endotel kornea
- Kemungkinan mengubah bentuk kornea
- Kanta mungkin rosak atau menjadi rosak.

Sekiranya anda secara tidak sengaja memakai kanta yang rosak, atau jika kanta menjadi rosak semasa anda memakainya, segera tanggalkan kanta dan segera berpindah dengan pengalaman penjagaan mata anda, tidak kira sama ada anda mempunyai gejala subjektif.

LANGKAH BERJAGA-JAGA

• Pastikan anda membaca Arahan Penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan kanta pelekak anda, dan sekiranya anda ragu-ragu mengenai tema atau maklumat yang terdapat di sini, sila berjumpa dengan pengalaman penjagaan mata anda untuk mendapatkan penjelasan sebelum menggunakan kanta.

• Simpan Arahan Penggunaan ini untuk rujukan masa hadapan.

1. Jangan gunakan kanta pelekak yang rosak.
2. Jangan memakai kanta pelekak lebih lama daripada tempoh pemakaian yang disyorkan.
3. Gunakan kanta pelekak dengan betul sesuai dengan kaedah yang disarankan untuk mengendalikan kanta pelekak.
4. Sentiasa menghadiri pemeriksaan berkala kanta pelekak.
5. Sekiranya anda mengalami masalah, segera berjumpa dengan pengalaman penjagaan mata anda.
6. Elakkan menggosok mata semasa memakai kanta, kerana ini boleh menyebabkan calar pada mata anda atau kanta teralih.
7. Jangan mencampurkan kanta kanan dan kiri, kerana boleh menyebabkan gangguan penglihatan dan ketidakelesaan.
8. Pastikan anda mempunyai cermin mata yang sesuai untuk digunakan sekiranya anda tidak dapat memakai kanta pelekak kerana keadaan mata anda atau untuk alasan lain atau setelah anda memakai kanta anda untuk tempoh pemakaian yang disyorkan oleh pengalaman penjagaan mata anda. Terus memakai kanta lekak anda boleh menyebabkan gangguan mata atau masalah lain.
9. Jangan memakai kanta pelekak semasa memandu atau mengendalikan mesin sehinggalah anda sudah biasa dengannya.
10. Sekiranya kanta teralih atau jatuh semasa anda memandu atau mengendalikan mesin, berhenti memandu atau mengendalikan mesin dengan segera setelah memastikan bahawa ia selamat untuk diulaskan.
11. Ikuti arahan pengalaman penjagaan mata anda jika menggunakan titisan mata semasa memakai kanta pelekak.
12. Jangan bergam kosmetik, farmaseutikal atau bahan lain bersentuhan dengan kanta anda. Sekiranya kosmetik (pelindung mata, produk pembersih, dll.) melekat pada kanta anda melalui air mata, ini boleh menyebabkan perubahan warna atau kemerosotan.
13. Apabila mata anda terkena angin kencang (ketika menunggang motosikal atau basikal, bermain ski, angin kencang, dll.), Selalu gunakan perlindungan dari angin seperti cermin mata hitam atau kacamata. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan kanta kering yang tidak selesa atau kehilangan kanta.
14. Selalu tanggalkan kanta anda ketika berenang. Kegagalan berbuat begitu boleh menyebabkan masalah seperti jangkitan mata atau kerosakan kanta.
15. Sekiranya perut seperti bahan pencuci rumah masuk ke mata anda, tanggalkan kanta anda dengan segera, dan dapatkan nasihat daripada pengalaman penjagaan mata anda. Dalam kes seperti ini, disarankan untuk tidak bergantung pada keputusan anda sendiri dalam memutuskan untuk menggunakan titisan mata, dll.
16. Jangan sesekali memakai kanta orang lain atau memberikan kanta anda kepada orang lain, kerana ini boleh mengakibatkan masalah seperti salah penggunaan kanta atau gangguan mata.
17. Jangan memakai kanta lain di atasnya, kerana boleh mengakibatkan masalah seperti gangguan mata.
18. Jangan gunakan apa-apa selain produk penjagaan kanta (contohnya air pipi) untuk merawat kanta anda. Jangan gunakan campuran pelbagai jenis produk penjagaan kanta, kerana ini boleh menyebabkan gangguan mata atau menyebabkan perubahan bentuk kanta, menjadikannya tidak dapat digunakan.
19. Pengguna yang sukar untuk memasukkan atau mengeluarkan kanta lekak seperti kanak-kanak atau orang tua harus berjumpa dengan pengalaman penjagaan mata mereka untuk mendapatkan bimbingan yang sesuai.
20. Wanita hamil mungkin mengalami beberapa kesukaran semasa memakai kanta lekak yang dulunya selesa atau mengalami kemerosotan penglihatan sementara, dan mereka harus mendapatkan bimbingan yang sesuai jika perlu.
21. Orang yang menderita alahan mungkin lebih mudah terkena penyakit mata dan kulit daripada pengguna lain, dan mereka harus mendapatkan panduan yang sesuai jika perlu.
22. Penggunaan kanta lekak mungkin dipengaruhi oleh penyakit, kehamilan, kelahiran anak, penggunaan ubat-ubatan, keadaan fizikal, keadaan mata, dan persekitaran hidup. Keadaan di mana anda memakai kanta pelekak juga boleh berubah setelah anda mula memakai kanta pelekak. Sentiasa dapatkan bimbingan yang sesuai jika perlu.

POTENSI TERKENA KESAN BURUK

— Sehingga anda terbiasa dengan kanta anda —

Sehingga anda terbiasa dengan kanta anda, anda mungkin mengalami simptom seperti berikut. Gejala berbeza mengikut individu tetapi secara beransur-ansur akan berkurang apabila anda sudah terbiasa dengan kanta. Walau bagaimanapun, jika anda mengalami simptom akut atau jika simptom berterusan, berhenti memakai kanta anda dan segera berpindah dengan pengalaman penjagaan mata anda.

- Sedikit Ketidakelesaan
- Mata ada sedikit pendarahan
- Penglihatan yang tidak stabil
- Mata berair
- Mata gatal